


バグキー用コンデンサー付リードリレーユニットの使用方

このユニットは、バグキーのヘアピン接点のチャッタリングによる符号の濁りやかすれを改善するユニットです。



- ① IN 側のコード B をバグキーに繋ぎます
- ② OUT 側のプラグ D をリグのキー端子に差し込みます。
(リグの端子が 6.5Φ の場合は、ご自分でプラグを付け替えるか、3.5Φ-6.5Φ の
変換プラグを別途ご用意ください)
- ③ AC アダプター E を電源コンセントに差し込みます。
(例えば 秋月電子通商の販売コード C-08693)
(例えば 千葉のサウンドハウス CLASSIC PRO/APM221)

尚、フルオートバグキーを使用するときは、リグの設定をストレートキー（縦振りキー）
にします。

※写真と一部異なる場合がございます。

株式会社GHDキー

981-3326 宮城県富谷市明石下向田 24-14 022-779-0681 keyis@ghdkey.com